

# 디지털 QFO-AA-23



**개요**  
달력, 알람, 12/24시간 형식, 크로노, 타이머, 듀얼 타임, EL 백라이트 기능을 탑재하고 있습니다.

## 시간 설정

1. 시간 설정 모드로 들어가려면 2초 동안 C를 길게 누릅니다. “초”가 깜박이기 시작할 것입니다.
2. B를 눌러 설정하고 다음 설정값으로 이동합니다.
3. 설정 순서는 초, 분, 시(12/24시간 형식), 월, 일, 주입니다.
4. 깜박이는 숫자를 다음으로 넘어가려면 D를 누릅니다.
5. 설정 모드를 종료하려면 C를 누릅니다.

**참고:** 초가 30~59 범위에 있을 때 D를 누르면 00으로 리셋되고 “분”에 10이 더해집니다. 00~29 범위에서는 분이 바뀌지 않습니다.

**참고:** EL 백라이트를 활성화하려면 A를 3초 동안 누릅니다.

## 알람 설정

1. 알람 또는 차임을 켜려면/끄려면 D를 누릅니다.
2. 알람을 설정하려면 2초 동안 C를 길게 눌러 “시” 설정을 선택합니다. “분” 설정을 선택하려면 B를 누릅니다. 깜박이는 숫자를 다음으로 넘어가려면 D를 누릅니다.
3. 알람이 예정된 시간에 도달하면 알람 아이콘이 깜박이고 차임이 20초 동안 울린 다음 자동으로 멈춥니다.

## 크로노그래프

1. 크로노그래프를 시작/정지하려면 D를 누릅니다.
2. 멈췄을 때 C를 누르면 0으로 돌아갑니다.
3. 실행 중일 때 카운트를 분할하려면 C를 누르고, D를 누르면 스플릿 카운트가 종료됩니다.
4. 0으로 돌아 가려면 C를 누릅니다.
5. 시간 설정으로 돌아가려면 B를 누릅니다.

## 타이머 모드

1. 타이머의 표시 범위는 23시간, 59분, 59초입니다.
2. 타이머를 시작/종료하려면 D를 누릅니다. 시작 값으로 돌아가려면 C를 누릅니다.
3. 카운트가 00:00:00이 되면 타이머가 10초 동안 울립니다. 알람이 멈춘 후 타이머는 시작값으로 자동으로 재설정됩니다.
4. 지정된 시간으로 시간을 설정하려면 2초 동안 C를 누릅니다. “시”가 깜박이기 시작합니다.
5. 시 또는 분 설정을 선택하려면 B를 누르고, 깜박이는 항목을 조정하려면 D를 누르고, 설정을 완료하려면 C를 누릅니다.
6. 타이머를 시작/종료하려면 D를 누릅니다.
7. 리셋하려면 C를 누릅니다.

## 듀얼 타임

“듀얼 타임” 모드에서 “분” 설정을 선택하려면 2초 동안 C를 길게 누릅니다. “시” 설정을 선택하려면 B를 누르고, 깜박이는 항목을 조정하려면 D를 누르고, 설정을 종료하고 설정 모드를 나가려면 C를 누릅니다.